

Personalizzazione messaggio audio telecamere a deterrenza attiva

Utilizzando il Registratore vocale di Windows o altro strumento di registrazione audio creare il messaggio audio desiderato.

Convertire il messaggio in formato WAV, 8000HZ, monofonico, 16bit, dimensione del file inferiore a 300Kbyte.

La conversione è possibile con strumenti locali o online (p.es. <https://online-audio-converter.com/it/>).

Accedere alla configurazione della telecamera da web browser e andare al menu: Allarme, Allarme audio

The screenshot shows the TVT web interface for configuring the audio alarm. The left sidebar contains navigation menus for Sistema, Immagine, Allarme, Eventi, and Network. The main content area is titled 'Configurazione Home > Allarme > Allarme audio' and is divided into three sections:

- Voice Configuration:**
 - Audio allarme: Personalizza (dropdown)
 - Allarme audio: Attenzione (dropdown)
 - Ora allarme: 5 (input field) Frequenza
 - Volume: 100 (slider and input field)
- Upload Audio:**
 - Path destin.: C:\Users\AssistenzaTecnica\Documents\Regi (input field) Sfoglia (button)
 - Audio Name: Attenzione (input field) Caricare (button)
 - Suggerimenti: formato audio (WAV, 8000Hz, monofonico, 16 bit , inferiore a 300K)
- Audio List:**
 - Audio List: Attenzione (dropdown) Listen (button) Cancella (button)

An OK button is located at the bottom center of the configuration area.

Selezionare il file WAV precedentemente creato e caricarlo nella telecamera dandogli un nome (nell'esempio sopra Attenzione).

Selezionare come **Audio allarme** Personalizza e il nome del file desiderato come **Allarme Audio**